


EN **Press and hold the power button to start or turn off your eReader.**

FR	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation afin d'allumer ou d'éteindre votre liseuse.
IT	Tieni premuto il pulsante di accensione per accendere o spegnere il tuo eReader.
ES-ES	Mantén pulsado el botón de encendido para encender o apagar tu eReader.
ES-MX	Mantén presionado el botón de encendido para encender o apagar tu eReader.
PT-PT	Prima e mantenha pressionado o botão de ligar/desligar para ligar ou desligar o seu eReader.
PT-BR	Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar para iniciar ou desativar seu eReader.
DE	Halten Sie den Ein/Aus-Schalter länger gedrückt, um Ihren eReader ein- oder auszuschalten.
NL	Houd de aan/uit-knop ingedrukt om je eReader in of uit te schakelen.
TR	eOkuyucu'nuzu başlatmak veya kapatmak için güç düğmesini basılı tutun.
SE	Håll strömknappen intryckt för att starta eller stänga av din läsplatta.
DK	Tryk og hold tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke din e-bogslæser.
FI	E-lukulaite käynnistetään tai sammutetaan painamalla ja pitämällä virtapainiketta painettuna.
NO	Trykk og hold inne strømknappen for å starte eller skru av din eReader.
JA	電源をオンまたはオフにするには、電源ボタンを長押しします。
ZH-TW	長按電源按鈕以開啟或關閉電子書閱讀器。
ZH-CN	按住电源按钮启动或关闭您的阅读器。
CS	Stiskněte a držte tlačítko napájení k zapnutí nebo vypnutí vaší čtečky eReader.
PL	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby uruchomić lub wyłączyć eReader.
RO	Țineți apăsat butonul de pornire pentru a porni sau opri eReaderul.
HU	Az eReader elindításához vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot.
MS	Tekan dan tahan butang kuasa untuk memulakan atau mematikan eReader anda.



EN **If necessary, charge by connecting to a power source.**

FR	Si nécessaire, rechargez en connectant à une source d'énergie.
IT	Se necessario, carica collegandolo a una fonte di alimentazione.
ES-ES	Cuando sea necesario, cárgalo conectándolo a una fuente de energía.
ES-MX	En caso de ser necesario, cárgalo conectándolo a una fuente de poder.
PT-PT	Se necessário, carregue ligando a uma fonte de energia.
PT-BR	Se necessário, carregue conectando a uma fonte de alimentação.
DE	Wenn nötig, können Sie ihn an einer Stromquelle aufladen.
NL	Laad het apparaat indien nodig op door hem aan te sluiten op een stroombron.
TR	Gerekliyse, bir güç kaynağına bağlayarak şarj edin.
SE	Ladda vid behov genom att ansluta till en strömkälla.
DK	Om nødvendigt oplader du ved at koble til en strømkilde.
FI	Laitte ladataan tarvittaessa kytkemällä se virtalähteeseen.
NO	Om nødvendig lader du opp ved å koble til en strømkilde.
JA	必要に応じて、電源に接続して充電します。
ZH-TW	若有需要，請連接電源以充電。
ZH-CN	如有必要，请连接到电源进行充电。
CS	V případě potřeby, nabijte zařízení připojením ke zdroji napájení.
PL	W razie potrzeby naładuj, podłączając do źródła zasilania.
RO	Dacă este necesar, încercați conectând la o sursă de alimentare.
HU	Ha töltenie kell, csatlakoztassa áramforráshoz.
MS	Jika perlu, cas dengan menyambung kepada sumber kuasa.



Need some help?

Vous avez besoin d'aide ?

Hai bisogno di aiuto?

¿Necesitas ayuda?

Precisa de ajuda?

Brauchen Sie Hilfe?

Heb je hulp nodig?

Yardıma ihtiyacınız var mı?

Behöver du hjälp?

Brug for hjælp?

Tarvitsetko apua?

Trenger du litt hjelp?

ご質問はこちらから

是否需要協助?

需要帮助?

Potřebujete pomoc?

Potrzebujesz pomocy?

Aveți nevoie de ajutor?

Segítségre van szüksége?

Perlukan bantuan?



Download the free Kobo App

Enjoy reading on your smartphone or tablet.



kobo.com/apps >

Télécharger l'application Kobo gratuite

Profitez de vos lectures sur smartphone ou tablette.

Scarica l'app Kobo gratuita

Leggi sul tuo smartphone o tablet.

Descargar la aplicación Kobo gratuita

Disfruta leyendo en tu smartphone o tableta.

Descargar la aplicación Kobo gratis

Disfruta de leer en tu smartphone o tableta.

Descarregue a Aplicação Kobo gratuita

Desfrute da leitura no seu smartphone ou tablet.

Baixe o aplicativo Kobo grátis

Desfrute de suas leituras no smartphone ou tablet.

Laden Sie die kostenlose Kobo App herunter

Viel Spaß beim Lesen auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Download de gratis Kobo-app

Geniet van lezen op je smartphone of tablet.

Ücretsiz Kobo Uygulamasını indir

Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde okumanın keyfine varın.

Ladda ned den kostnadsfria Kobo-appen

Läs på din smartphone eller surfplatta.

Download den gratis Kobo app

God fornøjelse med læsningen på din smartphone eller tablet.

Lataa ilmainen Kobo-sovellus

Nauti lukemisesta älypuhelimellasi tai tabletillasi.

Last ned den gratis Kobo-appen

Benytt deg av muligheten til å lese på din smarttelefon eller ditt nettbrett.

Kobo アプリをダウンロード

スマートフォンまたはタブレットで読書をお楽しみください。

下載免費 Kobo 應用程式

在智慧型手機或平板電腦上享受閱讀的樂趣。

下載免費的 Kobo 应用程序

在自己的智能手机或平板电脑上享受阅读的乐趣。

Stáhnout bezplatnou aplikaci Kobo

Užívejte si čtení na svém chytrém telefonu nebo tabletu.

Pobierz darmową aplikację Kobo

Czytaj e-booki na smartfonie lub tablecie.

Descărcați aplicația gratuită Kobo

Bucurați-vă de cititul pe smartphone-ul sau tableta dvs.

Az ingyenes Kobo App

alkalmazás letöltése

Olvasson nyugodtan okostelefonon vagy tableten!

Muat turun Aplikasi Kobo

secara percuma.

Nikmati membaca pada telefon pintar atau tablet anda.

kobolibra

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Breve guida introduttiva

Guía de inicio rápido

Guia de início rápido

Schnellstartanleitung

Instrukcja szybkiego uruchamiania

Snelstart gids

Hızlı Başlama Kılavuzu

Snabbstartsguide

Opstartsvejledning

Pikakäynnistysopas

Hurtigstartguide

クイックスタートガイド

快速入門指南

快速启动指南

Stručná příručka

Ghid de start rapid

Gyors útmutató

Panduan Mula Pantas