

**Rakuten kobo**

**kobo remote**

Felhasználói kézikönyv

# TARTALOMJEGYZÉK

A(z) kobo remote bemutatása .....	3
A(z) kobo remote funkciói és használata .....	3
A(z) kobo remote aktiválása.....	5
A(z) kobo remote párosítása a Kobo e-könyv-olvasóval.....	5
Akkumulátorral kapcsolatos tudnivalók.....	6
A(z) kobo remote hibaelhárítása .....	7
A(z) KOBO REMOTE műszaki adatai .....	7
Kiemelt műszaki adatok .....	7
Segítségre van szüksége? .....	8
Biztonsági, szabályozási és jótállási információk .....	8

kobo remote felhasználói kézikönyv


## A(z) kobo remote bemutatása

### A(z) kobo remote funkciói és használata

A(z) kobo remote lehetővé teszi a Kobo e-könyv-olvasó egyetlen gombnyomással való egyszerű lapozását. A párosítás után a(z) kobo remote használatával kényelmesen vezérelhető az e-könyv-olvasó.

Az előlapi gombokkal könnyedén előre- vagy visszalapozhat az e-könyvben.

A felül található külön párosítógombbal csatlakoztatható a távvezérlő az e-könyv-olvasóhoz, a párosítás állapotát pedig egy LED-jelzőfény mutatja (párosítási módban villogó kék fény, párosított állapotban folyamatos fény).



- **(A) Előre gomb:** Ezzel a gombbal lapozhat előre az e-könyvben.
- **(B) Vissza gomb:** Ezzel a gombbal lapozhat vissza az e-könyvben.
- **(C) Párosítás gomb:** Ezzel csatlakoztathatja a(z) kobo remote eszközt az e-könyv-olvasóhoz
- **(D) LED-jelzőfény:** A párosítás és akkumulátor állapotát jelzi:
  - **Gyorsan villogó kék:** Párosítási mód
  - **Lassan villogó kék:** Újracsatlakozás
  - **Folyamatos fény:** Párosított mód
- **(E) Elemtartó rekeszhez való hozzáférés:** Nyomja meg és csúsztassa el az elemtartó rekeszhez való hozzáféréshez.

## A(z) kobo remote aktiválása

---

A(z) kobo remote első használata előtt távolítsa el a(z) kobo remote alján található kihúzható védőfóliát.

Ha hosszú ideig nem használta a kobo remote eszközt, és az nem reagál, próbálja meg [kicserélni az akkumulátort](#).

## A(z) kobo remote párosítása a Kobo e-könyv-olvasóval


---

### **Párosítás mód:**

1. A párosítási módba való belépéshez három másodpercig tartsa nyomva a párosítási gombot. A gyorsan villogó kék fény azt jelzi, hogy a(z) kobo remote párosítási módban van.
2. A Kobo e-könyv-olvasón:
  - Lépjen a More Setting (További beállítások)
  - > Bluetooth Connection (Bluetooth-kapcsolat) lehetőségre, majd kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
3. A Kobo e-könyv-olvasón keresse meg a(z) kobo remote eszközt, és válassza ki a párosításhoz.
4. A Kobo e-könyv-olvasón a(z) kobo remote megjeleníti a „Connected” (Csatlakoztatva) feliratot.
5. A párosítás után a(z) kobo remote jelzőfényének villogása megáll.

# Akkumulátorral kapcsolatos tudnivalók

---



## Az akkumulátor cseréje

1. Nyomja meg és csúsztassa el a hátsó fedelet (E)
2. Cserélje ki az akkumulátort. (AAA elem)
3. Csúsztassa vissza a hátsó fedelet

## Az akkumulátor állapota

- Ellenőrizze az akkumulátor állapotát az e-könyv-olvasó Bluetooth beállításain keresztül

## A(z) kobo remote hibaelhárítása

---

- Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra az eszköz Bluetooth funkcióját.
- Ha a(z) kobo remote korábban párosítva volt, válassza a Forget/Remove (Elfelejtés/Eltávolítás) lehetőséget az eszközön, és szükség esetén törölje a párosítási memóriát.
- Cserélje ki az akkumulátort (szükség esetén helyezzen be új AAA elemeket).
- Párosítsa újra a(z) kobo remote eszközt a Kobo e-könyv-olvasóval.

## A(z) KOBO REMOTE műszaki adatai

### Kiemelt műszaki adatok

---

- Kompatibilis a Bluetooth-képes Kobo e-könyv-olvasókkal.
- Vezeték nélküli, Bluetooth-kapcsolat.

## Segítségre van szüksége?

Ha segítségre van szüksége, és szeretne többet megtudni az e-könyv-olvasóról, valamint más Rakuten Kobo termékekről, látogasson el a következő webhelyre: <https://help.kobo.com>

## Biztonsági, szabályozási és jótállási információk

A Kobo webhelyén a Kobo kobo remote eszközzel kapcsolatos fontos biztonsági, szabályozási és jótállási információk találhatóak:

- <https://help.kobo.com>
- [www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides)