

Rakuten kobo

kobo remote

Kullanıcı Kılavuzu

İçindekiler

kobo remote hakkında	3
kobo remote Özellikleri ve Nasıl Kullanıldığı	3
kobo remote etkinleştirme	5
kobo remote ile Kobo eOkuyucunuzu eşleştirme.....	5
Pil Bilgileri	6
kobo remote cihazınızda sorun giderme.....	7
Kobo remote Teknik Özellikleri	7
Öne Çıkan Özellikler	7
Yardım mı gerekiyor?	8
Güvenlik, Mevzuat ve Garanti Bilgileri	8

kobo remote kullanıcı kılavuzu


kobo remote hakkında

kobo remote Özellikleri ve Nasıl Kullanıldığı

kobo remote, Kobo eOkuyucunuzdaki sayfaları bir düğmeye basarak zahmetsizce çevirmenizi sağlar. Eşleştirildikten sonra, kobo remote Kobo eOkuyucunuzu rahatça kontrol etmenizi sağlar.

Öndeki düğmeler, eKitap sayfalarında kolayca ileri ve geri gitmenizi sağlar.

En üstte, uzaktan kumandayı eOkuyucuya bağlayan özel bir eşleştirme düğmesi ve eşleştirme durumunu gösteren bir LED göstergesi bulunur (eşleştirme modundayken mavi renkte yanıp söner, eşleştğinde sürekli yanar).



- **(A) İleri Düğmesi:** eKitap sayfalarında ilerlemek için bu düğmeyi kullanın.
- **(B) Geri düğmesi:** eKitap sayfalarında geriye doğru gitmek için bu düğmeyi kullanın.
- **(C) Eşleştirme düğmesi:** KOBO REMOTE cihazını eOkuyucuya bağlamak için kullanın
- **(D) LED ışık göstergesi:** Eşleştirme ve pil durumunu gösterir:
 - **Hızlı yanıp sönen mavi:** Eşleştirme modu
 - **Yavaş yanıp sönen mavi:** Yeniden bağlanıyor
 - **Sabit ışık:** Eşleştirilmiş
- **(E) Pil bölmesine erişim:** Pil bölmesine erişmek için itin ve kaydırın.

kobo remote etkinleřtirme

kobo remote cihazınızı ilk kez kullanmadan önce, cihazın alt ında bulunan çekme tırnağını çıkarmanız gerekir.


kobo remote cihazınızı uzun süredir kullanmadıysanız ve cihazınız yanıt vermiyorsa, [pilini deęiřtirmeyi deneyebilirsiniz.](#)

kobo remote ile Kobo eOkuyucunuzu eřleřtirme

Eřleřtirme Modu:

1. Eřleřtirme moduna girmek için eřleřtirme düęmesini 3 saniye boyunca basılı tutun. Hızlı yanıp sönen mavi ışık, KOBO REMOTE cihazın eřleřtirme modunda olduğunu gösterir
2. Kobo eOkuyucunuzda:
 - Daha Fazla Ayar'a gidin
 - Bluetooth Baęlantısı > ardından Bluetooth'u aç.
3. Kobo eOkuyucunuzda kobo remote cihazını bulun ve eřleřtirmek için seçin.
4. Kobo eOkuyucunuzda kobo remote "Baęlandı" olarak görünecektir.
5. Eřleřtikten sonra, kobo remote üzerindeki ışık yanıp sönmeyi durdurur.

Pil Bilgileri



Pili Deęiřtirme

1. Arka kapaęı itin ve kaydırarak çıkarın (E)
2. Pili deęiřtirin (AAA Piller)
3. Arka kapaęı tekrar yerine takın

Pil Durumu

- eOkuyucunuzun Bluetooth ayarları aracılıęıyla pil seviyesini kontrol edin

kobo remote cihazınızda sorun giderme

- Cihazınızdaki Bluetooth'u kapatın, ardından tekrar açın.
- kobo remote daha önce eşleştirilmişse, cihazınızda Unut/Kaldır'ı seçin ve gerekirse eşleştirme belleğini temizleyin.
- Pili değiştirin (gerekirse yeni AAA pil takın).
- Kobo remote ile Kobo eOkuyucunuzu yeniden eşleştirin.

Kobo remote Teknik Özellikleri

Öne Çıkan Özellikler

- Bluetooth özellikli Kobo eOkuyucular ile uyumludur.
- Bluetooth kablosuz bağlantısı.

Yardı mı gerekiyor?

Yardı almak ve eOkuyucunuz veya diđer Rakuten Kobo ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu adresi ziyaret edin: <https://help.kobo.com>

Güvenlik, Mevzuat ve Garanti Bilgileri

Kobo kobo remote ile ilgili güvenlik, mevzuat ve garantiye dair önemli bilgilere Kobo web sitesinden ulaşabilirsiniz:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides